HEATSTRIP · ZUBEHÖR-DATENBLATT

Rechtwinklige Wandhalterung

Eine auskragende Halterung, um den Heizstrahler an der Wand zu montieren und die Wärme auf einen Bereich im rechten Winkel zur Fassade auszurichten.



Artikelnummer	THHAC-028
Montageart	Wandmontage, rechtwinklig zur Wand
Design-Baureihe	Baureihe THH Classic
Elegance-Baureihe	Standardversionen
Funktion	Ausladung des Heizstrahlers von der Wand

Kompatibilität

Design Classic 1500 / 2400 / 3200 W und Elegance 1800 / 2400 / 3600 W

HEATSTRIP · THHAC-028

Dieses Zubehör vorbereiten und verwenden

Halterung positionieren

Die rechtwinklige Halterung schafft einen Wandabstand für die hier genannten Design-Classic- und Elegance-Versionen. Wählen Sie Verankerungen passend zum Gesamtgewicht und zur Ausladung.

Wärmestrahlung ausrichten

Die Platte muss auf die zu beheizenden Plätze gerichtet bleiben. Stellen Sie die Ausrichtung mit den für diese Montage vorgesehenen Teilen ein und sichern Sie anschließend die Verbindungen.

Montage prüfen

Prüfen Sie die Verankerungen in der Tragstruktur, die Verschraubungen und die in der Heizstrahleranleitung angegebenen Abstände. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und Verkehrswegen fern.

Pflege

Trennen Sie vor jeder Einstellung die Stromversorgung des Heizstrahlers und lassen Sie ihn abkühlen. Reinigen Sie die Halterungen mit einem weichen Tuch und prüfen Sie die mechanischen Verbindungen regelmäßig.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/de/kontakt
Artikelnummer des Zubehörs: THHAC-028.