

HEATSTRIP · ZUBEHÖR-DATENBLATT

TT-MTR-Timer und Fernbedienung

Wählen Sie die Betriebsdauer am Wandgerät oder per Fernbedienung. Nach Ablauf des Timers schaltet der Heizstrahler automatisch ab.



Shop-Artikelnummer	TTMTR
Herstellerartikelnummer	TT-MTR
Maximale Belastbarkeit	16 A - 220 bis 240 V
Timer	1 h, 2 h, 4 h oder Dauerbetrieb
Fernbedienung	Infrarot; Reichweite etwa 10 m

Kompatibilität

Heizstrahler mit externer Steuerung; Gesamtlast bis 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Dieses Zubehör vorbereiten und verwenden

Am Wandgerät oder per Fernbedienung steuern

Taste	Aktion
ON/OFF	Heizstrahler ein- oder ausschalten
TIMER	Zwischen 1 h, 2 h, 4 h und Dauerbetrieb wechseln
Timer-Kontrollleuchte	Gewählte Dauer anzeigen

Timer oder Dauerbetrieb

Eine Zeitsteuerung von 1, 2 oder 4 Stunden schaltet den Heizstrahler nach Ablauf automatisch aus. Im Dauerbetrieb bleibt er bis zum manuellen Ausschalten eingeschaltet.

Halten Sie für die Infrarot-Fernbedienung freie Sicht zum Wandgerät. Die angegebene Reichweite beträgt etwa 10 m.

Leistung und Einbauort

Die gesamte gesteuerte Last ist auf 16 A begrenzt. Verwenden Sie einen für die angeschlossenen Geräte geeigneten Stromkreis und passende Anschlüsse. Montieren Sie den TT-MTR an einem trockenen, leicht zugänglichen Ort.

Pflege

Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab und schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48

radiant-heater.com/de/kontakt

Artikelnummer des Zubehörs: TTMTR.