HEATSTRIP · FICHA DE ACCESORIO

Temporizador y mando a distancia TT-MTR

Seleccione la duración de funcionamiento desde el control de pared o el mando a distancia. El calefactor se apaga automáticamente al finalizar el tiempo.



Referencia de la tienda	TTMTR
Referencia del fabricante	TT-MTR
Capacidad máxima	16 A - 220 a 240 V
Temporizador	1 h, 2 h, 4 h o continuo
Mando a distancia	Infrarrojo; alcance aproximado de 10 m

Compatibilidad

Calefactor con control externo; carga total hasta 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Preparar y utilizar este accesorio

Controlar desde el equipo de pared o el mando a distancia

Tecla	Acción
ON/OFF	Encender o apagar el calefactor
TIMER	Cambiar entre 1 h, 2 h, 4 h y modo continuo
Indicador del temporizador	Mostrar la duración seleccionada

Temporizador o modo continuo

Una temporización de 1, 2 o 4 horas apaga automáticamente el calefactor al finalizar. El modo continuo mantiene la calefacción hasta el apagado manual.

Para usar el mando infrarrojo, mantenga una línea de visión hacia el equipo de pared. El alcance anunciado es de unos 10 m.

Capacidad y ubicación

La carga total controlada está limitada a 16 A. Prepare un circuito y conexiones adecuados a los aparatos conectados. Monte el TT-MTR en un lugar seco con el control fácilmente accesible.

Mantenimiento

Desconecte la alimentación antes de limpiar. Pase un paño suave por la carcasa y mantenga el mando a distancia protegido del agua.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/es/contacto
Referencia del accesorio: TTMTR.