

HEATSTRIP · SCHEDA ACCESSORIO

Timer e telecomando TT-MTR

Selezionate la durata di funzionamento dal comando a parete o dal telecomando. Il riscaldatore si spegne automaticamente allo scadere del tempo.



Codice del negozio	TTMTR
Codice del produttore	TT-MTR
Capacità massima	16 A - da 220 a 240 V
Timer	1 h, 2 h, 4 h o continuo
Telecomando	Infrarossi; portata di circa 10 m

Compatibilità

Riscaldatore con comando esterno; carico totale fino a 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Preparare e utilizzare questo accessorio

Comandare dall'unità a parete o dal telecomando

Tasto	Azione
ON/OFF	Accendere o spegnere il riscaldatore
TIMER	Passare tra 1 h, 2 h, 4 h e modalità continua
Spia del timer	Visualizzare la durata selezionata

Timer o modalità continua

Un timer di 1, 2 o 4 ore spegne automaticamente il riscaldatore al termine. La modalità continua mantiene il funzionamento fino allo spegnimento manuale.

Per usare il telecomando a infrarossi, mantenete una visuale libera verso l'unità a parete. La portata dichiarata è di circa 10 m.

Capacità e posizione

Il carico totale comandato è limitato a 16 A. Predisponete circuito e collegamenti adatti agli apparecchi connessi. Montate il TT-MTR in un luogo asciutto, con i comandi facilmente accessibili.

Manutenzione

Disinserite l'alimentazione prima della pulizia. Pulite l'involucro con un panno morbido e tenete il telecomando al riparo dall'acqua.

IL VOSTRO CONTATTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/it/contatto

Codice dell'accessorio: TTMTR.