HEATSTRIP · ACCESSOIREBLAD

# Inbouwbehuizing Design All Black 3600 W

Een behuizing voor de aangegeven verwarmer, om deze in het plafond in te bouwen en het stralingsvlak naar de verblijfsruimte te richten.



## Bijbehorende verwarming

Design All Black 3600 W

| | |
|---|---|
| Winkelreferentie | GHTHDAC-062 |
| Fabrikantsreferentie | THDAC-062 |
| Compatibele verwarming | Design All Black 3600 W |
| Totale afmetingen | 1 910 × 290 × 125 mm |
| Plafonduitsparing | 1 860 × 240 mm |

De fabrikantsreferentie identificeert de behuizing; de winkelreferentie staat op uw productpagina van Radiant Heater. De maten onderscheiden de totale behuizing van de uitsparing.

HEATSTRIP · GHTHDAC-062

# Dit accessoire voorbereiden en gebruiken

## Inbouw in het plafond

De verwarming wordt in de behuizing geplaatst. De stralende zijde blijft zichtbaar en gericht op de gebruikte ruimte. De constructie moet het gewicht van behuizing en verwarming dragen.

## De uitsparing voorbereiden

Maak een uitsparing van 1 860 × 240 mm en controleer de ruimte voor de behuizing van 1 910 × 290 × 125 mm. Behoud de vrije ruimte voor montage en aansluiting.

De inbouwhandleidingen vermelden 50 mm ventilatieruimte achter de behuizing. Deze komt boven op de totale diepte; houd isolatie en kabels weg van het hete toestel.

## Montagestappen

1. Bereid een draagconstructie en een opening voor die bij het model passen. 2. Bevestig de behuizing met geschikte ankers. 3. Monteer de passende verwarmer en borg de verbindingen. 4. Werk de aansluiting af, controleer alle bevestigingen en houd de vrije afstanden open.

## Onderhoud

Schakel de voeding van de verwarming uit en laat het geheel afkoelen voordat u reinigt. Gebruik een zachte doek en een mild reinigingsmiddel, zonder schuurmiddelen of hogedrukstraal.

UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER

**+33 (0)4 23 15 02 48**
radiant-heater.com/nl/contact
Referentie van dit accessoire: GHTHDAC-062.