

HEATSTRIP · ACCESSOIREBLAD

TT-MTR-timer en afstandsbediening

Kies de gebruiksduur op de wandbediening of de afstandsbediening. De verwarming schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde tijd afloopt.



Winkelreferentie	TTMTR
Fabrikantsreferentie	TT-MTR
Maximale capaciteit	16 A - 220 tot 240 V
Timer	1 h, 2 h, 4 h of continu
Afstandsbediening	Infrarood; bereik ongeveer 10 m

Compatibiliteit

Verwarming met externe bediening; totale belasting tot 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Dit accessoire voorbereiden en gebruiken

Bedienen via de wandunit of de afstandsbediening

Knop	Actie
ON/OFF	De verwarming in- of uitschakelen
TIMER	Wisselen tussen 1 h, 2 h, 4 h en continubedrijf
Timerlampje	De gekozen tijd weergeven

Timer of continubedrijf

Een timer van 1, 2 of 4 uur schakelt de verwarmer na afloop automatisch uit. In de continue stand blijft hij aan tot u hem handmatig uitschakelt.

Houd voor de infraroodafstandsbediening vrij zicht op de wandunit. Het opgegeven bereik is ongeveer 10 m.

Capaciteit en plaatsing

De totale geregelde belasting is beperkt tot 16 A. Gebruik een circuit en aansluitingen die geschikt zijn voor de aangesloten toestellen. Monteer de TT-MTR op een droge plaats met goed bereikbare bediening.

Onderhoud

Schakel de voeding uit voordat u reinigt. Veeg de behuizing af met een zachte doek en houd de afstandsbediening uit de buurt van water.

UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER**+33 (0)4 23 15 02 48**radiant-heater.com/nl/contact

Referentie van dit accessoire: TTMTR.