HEATSTRIP · TILLBEHÖRSBLAD

Timer och fjärrkontroll TT-MTR

Välj drifttid på väggkontrollen eller fjärrkontrollen. Värmaren stängs av automatiskt när tiden löper ut.



Butiksreferens	TTMTR
Tillverkarens artikelnummer	TT-MTR
Högsta kapacitet	16 A - 220 till 240 V
Timer	1 h, 2 h, 4 h eller kontinuerligt
Fjärrkontroll	Infraröd; räckvidd cirka 10 m

Kompatibilitet

Värmare med extern styrning; total belastning upp till 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Förbereda och använda tillbehöret

Styr med väggkontrollen eller fjärrkontrollen

Knapp	Åtgärd
ON/OFF	Slå på eller stäng av värmaren
TIMER	Växla mellan 1 h, 2 h, 4 h och kontinuerlig drift
Timerindikator	Visa vald tid

Timer eller kontinuerlig drift

En timer på 1, 2 eller 4 timmar stänger av värmaren automatiskt när tiden har gått ut. Kontinuerligt läge håller värmaren igång tills den stängs av manuellt.

Ha fri sikt mot väggkontrollen när du använder den infraröda fjärrkontrollen. Angiven räckvidd är cirka 10 m.

Kapacitet och placering

Den totala styrda belastningen är begränsad till 16 A. Använd en krets och anslutningar som passar de anslutna apparaterna. Montera TT-MTR på en torr plats med lättåtkomlig styrning.

Underhåll

Bryt strömmen före rengöring. Torka höljet med en mjuk trasa och skydda fjärrkontrollen mot vatten.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
Tillbehörets artikelnummer: TTMTR.