HEATSTRIP · KARTA AKCESORIUM

Timer i pilot TT-MTR

Wybierz czas pracy na sterowniku ściennym lub pilocie. Po upływie ustawionego czasu promiennik wyłącza się automatycznie.



Numer sklepu	TTMTR
Numer producenta	TT-MTR
Maksymalne obciążenie	16 A - od 220 do 240 V
Timer	1 h, 2 h, 4 h lub praca ciągła
Zdalne sterowanie	Podczerwień; zasięg około 10 m

Kompatybilność

Promiennik ze sterowaniem zewnętrznym; łączne obciążenie do 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Przygotowanie i użytkowanie akcesorium

Sterowanie za pomocą sterownika ściennego lub pilota

Przycisk	Działanie
ON/OFF	Włączenie lub wyłączenie promiennika
TIMER	Przełączanie między 1 h, 2 h, 4 h i trybem ciągłym
Kontrolka timera	Wyświetlenie wybranego czasu

Timer lub tryb ciągły

Timer ustawiony na 1, 2 lub 4 godziny wyłącza urządzenie automatycznie po upływie tego czasu. Tryb ciągły utrzymuje grzanie do ręcznego wyłączenia.

Aby używać pilota podczerwieni, zachowaj bezpośrednią widoczność sterownika ściennego. Deklarowany zasięg wynosi około 10 m.

Obciążalność i umiejscowienie

Łączne sterowane obciążenie jest ograniczone do 16 A. Przygotuj obwód i połączenia odpowiednie do podłączonych urządzeń. Zamontuj TT-MTR w suchym miejscu, z łatwo dostępnym sterowaniem.

Konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz zasilanie. Przetrzyj obudowę miękką ściereczką i chroń pilota przed wodą.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Numer referencyjny akcesorium: TTMTR.