HEATSTRIP · FICHA DE ACCESORIO

Soporte perpendicular a la pared

Un soporte desplazado para instalar el calefactor radiante desde la pared y orientar el calor hacia una zona perpendicular a la fachada.



Referencia	THHAC-028
Tipo de instalación	Montaje de pared, perpendicular a la pared
Familia Design	Serie THH Classic
Familia Elegance	Versiones estándar
Función	Separación del calefactor respecto a la pared

Compatibilidad

Design Classic 1500 / 2400 / 3200 W y Elegance 1800 / 2400 / 3600 W

HEATSTRIP · THHAC-028

Preparar y utilizar este accesorio

Colocar el soporte

El soporte perpendicular permite separar de la pared las versiones Design Classic y Elegance indicadas aquí. Elija los anclajes considerando el peso total y la separación.

Orientar la radiación

Mantenga el panel orientado hacia los lugares que se deben calentar. Ajuste la orientación con las piezas previstas para este montaje y bloquee las uniones.

Comprobar el montaje

Compruebe los anclajes a la estructura, los aprietes y las distancias indicadas en el manual del calefactor. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y las zonas de paso.

Mantenimiento

Antes de realizar cualquier ajuste, desconecte la alimentación del calefactor y espere a que se enfríe. Limpie los soportes con un paño suave y revise periódicamente las uniones mecánicas.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/es/contacto
Referencia del accesorio: THHAC-028.