HEATSTRIP · SCHEDA ACCESSORIO

Supporto perpendicolare alla parete

Un supporto distanziato per montare il riscaldatore radiante sulla parete e dirigere il calore verso una zona perpendicolare alla facciata.



Codice	THHAC-028
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, perpendicolare alla parete
Famiglia Design	Serie THH Classic
Famiglia Elegance	Versioni standard
Funzione	Sporgenza del riscaldatore dalla parete

Compatibilità

Design Classic 1500 / 2400 / 3200 W e Elegance 1800 / 2400 / 3600 W

HEATSTRIP · THHAC-028

Preparare e utilizzare questo accessorio

Posizionare il supporto

Il supporto perpendicolare distanzia dalla parete le versioni Design Classic ed Elegance indicate qui. Scegliete gli ancoraggi in base al peso complessivo e alla sporgenza.

Orientare l'irraggiamento

Mantenete il pannello rivolto verso le zone da riscaldare. Regolate l'orientamento con i componenti previsti per questo montaggio, quindi bloccate i collegamenti.

Controllare il montaggio

Controllate gli ancoraggi alla struttura, i serraggi e le distanze indicate nel manuale del riscaldatore. Tenete il cavo lontano dalle superfici calde e dalle zone di passaggio.

Manutenzione

Prima di qualsiasi regolazione, disinserite l'alimentazione del riscaldatore e attendete che si raffreddi. Pulite le staffe con un panno morbido e controllate regolarmente i collegamenti meccanici.

IL VOSTRO CONTATTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/it/contatto
Codice dell'accessorio: THHAC-028.