Radiant Heater

**MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING**

HEATSCOPE®

# STAND

## Stativ för PURE- och NEXT-värmare



### Ett fristående stöd för din HEATSCOPE-värmare

Montering av bas, kolonn och värmare

**SV** Radiant Heater

Läs innan montering och behåll med din utrustning.

INNAN DU BÖRJAR

# Din HEATSCOPE STAND

HEATSCOPE STAND möjliggör installation av en PURE- eller NEXT-värmare på fristående support. I denna handbok visas monteringen av värmarens bas, kolonn, stöd och anslutning.

| Artikelnummer | Utförande |
|---|---|
| MHS-PN-STD-AB | Svart |
| MHS-PN-STD-WT | Vitt |

## Monteringsdelar

STAND består av en galvaniserad stålfot, en aluminiumstolpe och ett monteringsfäste av rostfritt stål. Utförandena matchar stativet. Kabeln har en Schuko-nätkontakt och en ILME-kontakt på värmarens sida.

Illustrationerna visar de delar och fastsättningar som behövs för monteringsstegen. Den tillhörande värmaren väljs separat.

## I denna manual


| | |
|---|---|
| Beredning och egenskaper | 03 |
| Bas och kolumn, steg 1 till 4 | 04-05 |
| Placera stativet | 06 |
| Fäste och värmare, steg 5 till 8 | 07-08 |
| ILME-anslutning, steg 9 | 09 |
| Mått och total storlek | 10 |
| Användning och underhåll | 11 |
| Kontakt Radiant Heater | 12 |

01 / FÖRBEREDELSER

# Förbered monteringen

Packa loss delarna på en plan yta och skydda deras yta under monteringen. Kontrollera att basen, kolonnen, konsolen, fötterna, fästelementen och kabeln med dess anslutningar finns.

Montera och ansluta med nätkontakten bortkopplad. Placera stativet på ett stabilt plan. Styr kabeln för att hålla gångvägen klar och undvika kontakt med varma värmare ytor.

## STAND:s egenskaper

| | |
|---|---|
| Strömförsörjning | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Basdiameter | 600 mm |
| Stativets totala höjd | 2151 mm |
| Vikt exklusive värmare | 25,5 kg |
| Kabel | 5,0 m totalt, 2,5 m synligt |
| Anslutningar | Schuko plugg vid nätanslutningens ände, ILME kontakt vid värmarens ände |
| Skydd av STAND | IP65 |
| Utföranden | Svart eller vitt |
| Värmestyrning | Manuell eller extern, on/off, 50% och 100% |

## Innan du slår på värmaren


Kontrollera att fästelementen är säkra och att stativet är stabilt. Följ säkerhetsavstånden och driftförhållandena i manualen för tillhörande PURE eller NEXT-värmare. Håll monteringsmanualen tillsammans med värmaren.

02 / FOT OCH PELARE

# Montera basen: steg 1 och 2


## 1. Montera basens fötter

Montera de fyra fot på de positioner som visas under basen, med hjälp av skruvarna illustrerade.




## 2. Positionera kolumnen

Passera kabeln genom öppningen som finns i basen, sedan visa kolumnen framför fästpunkterna.




02 / FOT OCH PELARE

# Fixa kolonnen och kabeln


## 3. Montera kolonnen till basen

Sätt på plats och dra åt monteringsskruvarna. Orientera kabeln under basen i diagrammets riktning.




## 4. Håll kabeln under basen

Placera kabelhållande konsolen runt kabeln och fäst den med skruven vid den angivna punkten. Håll kabeln korrekt placerad under basen.




02 / PLACERING

# Vänd den monterade ställningen upprätt

När basen och kolonnen är monterade, vänd då monteringen upprätt så att dess fötter vilar på golvet. Stöd både bas och kolumn under den här operationen.

Placera stativet på den valda platsen, kontrollera sedan dess stabilitet och kabeluttag. Anslutningen till värmaren är placerad i den övre delen av kolonnen.




Basen vilar på sina fötter; kabeln går ut vid basen av stativet.

**03 / VÄRMARFÄSTE**

# Montagestöd: steg 5 och 6

Förbered de två konsolkomponenterna. Blocket med anslutningsstiftet är fast på toppen av kolonnen; det matchande fästet är monterat på baksidan av värmaren.





05. Identifiera konsolkomponenterna och deras orientering med hjälp av den exploderade vyn.

06. Fäst stödblocket högst upp i kolonnen med skruvarna representerade. Rikta axeln mot sidan där värmaren kommer att placeras.

**03 / VÄRMARFÄSTE**

# Rätta värmaren: steg 7 och 8

Presentera värmaren nära stödet och håll den under monteringen. De två figurerna nedan visar fastsättning av benet på baksidan av värmaren och dess bindning till stativet.




07. Fäst fästet på baksidan av värmaren i det angivna läget med hjälp av de skruvar som visas.


08. Presentera värmaren på axeln av kolonnen stöd, montera elementen och dra åt fästningen. Kontrollera att värmaren underhålls innan den släpps.

04 / ELEKTRISK ANSLUTNING

# Anslut ILME-anslutning

**Håll kontakten med elnätet frånkopplad under detta steg. Anslut ILME-kontakten till kabeln** från STAND till värmarens anslutningsdon i den riktning som pilen anger.

Kontrollera att kontakten är ordentligt inkopplad och underhålls. Ordna kabeln så att den inte är spänd, fast eller i kontakt med värmarens varma hölje.





9. Kabelanslutning till värmaren och utsikt över den anslutna enheten.

05 / MÅTT

# Mått och total storlek

De tre vyerna visar stativet till sidan, toppen och ansiktet. Planets mått uttrycks i millimeter.




| | |
|---|---|
| Basdiameter | Ø 600 mm |
| Total höjd | 2151 mm |
| Standvikt utom värmare | 25,5 kg |
| Kabel synlig | 2,5 m |

## Välj plats

Planera tillräckligt med utrymme för basen, värmaren och kabeldragningen. Stativet måste stå stabilt. Värmarens avstånd till personer, möbler och väggar ska följa instruktionerna för den anslutna modellen.

06 / ANVÄNDNING

# Använd din STAND-uppsättning

## Första uppstart

01. Kontrollera underredet, kolonnen, konsolen och värmare fästelement. Kontrollera att fötterna vilar på golvet och att ILME-kontakten är korrekt inkopplad.

02. Anslut Schuko-pluggen till ett lämpligt jordat uttag med en försörjning som skyddas av en strömavtagare.

03. Använd regulatorerna för löpning, stopp och val av effekt enligt PURE eller NEXT modellinstruktioner.

## Med en valfri SmartBox

En SmartBox möjliggör fjärrstyrning av värmaren. Med detta hölje, placera de två värmaren på ON, sedan använda den kontroll som är specifik för din version: HEATSCOPE infraröd styrning eller Somfy io fjärrkontroll.

För installation, parning och inställningar, följ motsvarande SmartBox manual.

## Rörlig montering

Stäng av värmaren, dra ur stickkontakten och vänta tills apparaten har svalnat. Två personer ska flytta enheten och hålla i stativet och pelaren. Placera basen på ett stabilt golv och kontrollera åter fastsättningen och kabeldragningen.

## Underhåll av stativet

Rengör basen, kolonnen och konsolen med en mjuk, lätt fuktig trasa efter att nätet kopplats ur. Kontrollera regelbundet fästanordningarna, fötterna och kabelns synliga skick.

För underhåll av värmaren, följ egna instruktioner. Vid försämring av delar eller ovanlig funktion, kontakta Radiant Heater innan något ingripande.

DIN KONTAKT

# Radiant Heater

För en fråga om installationen av STAND, ett tillbehör eller en efterköpshjälp, kontakta Radiant Heater.

## Tfn

# +33 (0)4 23 15 02 48

## Kontakta oss online

www.radiant-heater.com/sv/contact

## För att underlätta din begäran

Ange ordernummer, monterreferens och modell av den tillhörande värmaren. För en monteringsfråga, inkludera ett foto av fästet och installerad montering.

## Din utrustning

| | |
|---|---|
| Tillbehör | HEATSCOPE STAND |
| Artikelnummer | MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT |
| Utföranden | Svart/vit |
| Visade värmare | HEATSCOPE PURE och NEXT |

## Hitta produkterna på vår webbplats

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (Alla svarta)

HEATSCOPE STAND – PURE och NEXT (vit)